

PURECO ENVIA[®] TNB/PARCO P

MŰANYAG TARTÁLYOS LEVÁLASZTÓ BERENDEZÉSEK

ÁLTALÁNOS BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓJA

**Kérjük, hogy a
telepítés
megkezdése előtt
olvassa el az alábbi
útmutatót**

I. Előkészítés

A munkagödör kialakítása:

- Hasznos szélességi/hossz mérete: berendezés külső átmérője + kb 30-40 cm, figyelembe véve a műtárgy kiálló csőcsontjait, a daruzási lehetőségeket továbbá a tömöríthetőséget.
- Mélysége: a fogadósínt rétegvastagsága és a berendezés teljes magassága (tartály, nyaktag, fedlap; közúti terhelésnél betonkoszorú magassága)

A berendezést közvetlenül a munkagödörbe helyezni nem szabad talajviszonyoknak megfelelően fogadósínt kialakítása szükséges:

helyi talajviszonyoktól függően kb 8 cm-es betonaljzat (C6minőségű) és 2-3 cm kiegyenlítő homokréteg.

Ha az elkészített aljzat szennyeződik, telepítés előtt meg kell tisztítani.

A beemelés előtt ellenőrizze a leszállított tartályok és a gépészeti egységek épségét, esetleges sérülést azonnal jelezni kell a gyártó felé, továbbá tüntesse fel a Beépítési Ellenőrző Listán.

Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a berendezés felett **maximálisan 0,5 m földtakarás** lehet. Amennyiben mélyebbre, vagy gépjármű forgalom alá kerül a tartály, teherelosztó födém szükséges. Kérjük, ezt minden esetben előzetesen egyeztessék a gyártóval, továbbá azt is ha **felúszás elleni védelemre** van szükség!

II. A berendezés elhelyezése, üzembe helyezés

A műtárgyak munkagödörbe való elhelyezése kézi erővel, vagy kis emelő géppel, továbbá megfelelő teherbírású textil hevederrel! Tilos a tartályokat áthurkolt drótkötéllal megfelelő élvédelem nélkül mozgatni! Ügyeljünk arra, hogy a berendezés leengedés közben ne tudjon kicsúszni vagy lebilleni a hevederről.

A tartályokon bejelöltük a be- és elfolyó oldalt, illetve több műtárgy esetében a technológiai sorrendet. A beemeléseket ennek megfelelően kell végezni.

A tartályok összekötése, és a csatornahálózatra való csatlakozás áttoló karmantyúval, illetve speciális gumimandzsettával (nem a berendezés tartozéka).

Ajánlatos a csővégeket valamilyen módon lezárni, ha a berendezést csak később kötik rá a csatornahálózatra, így elkerülve a sárbemosódást.

A csatlakozások ellenőrzése céljából a munkagödör teljes visszatöltése előtt vízárosági próbát kell végezni. Ezt követően visszatöltés a tervezői előírások szerint. *A munkálatok során a tartályt több ütemben - a visszatöltés rétegrendjének, és tömörítésnek megfelelően tiszta vízzel kell feltölteni!*

Ha a földvisszatöltés elkészült szintbe kell állítani az öv fedlapokat, és a fedlap keretet betonozással rögzíteni. A nyaktag és a betonozás között dilatációs hézagképzés szükséges.

Berendezés beépítése a fentiek figyelembevételével!

Üzembe helyezés előtt a tartályokat az esetlegesen belekerült szennyeződésektől meg kell tisztítani, az olajleválasztó berendezéseknél az úszózár emelőkötelét rögzítsék a nyaktagon, ellenőrizzék, hogy a szűrő(k) kihúzhatóak/ visszahelyezhetőek e? Ezt követően a műtárgyakat a kiömlési cső fenékszintjéig fel kell tölteni tiszta vízzel.

III. Munkavédelmi és baleset megelőzési óvó rendszabályok

A munka megkezdése előtt a felelős vezető köteles ismertetni a munkavállalókkal a munkafolyamatokkal kapcsolatos vonatkozó hatósági előírásokat, részletes munkavédelmi, biztonságtechnikai, egészségvédelmi előírásokat. Munkálatok végzése figyelembe véve az évszaki, időjárási és helyi körülményeket, a kapcsolódó munkák tervdokumentációjában szereplő tervezői előírásokat.

Munkavégzés előtt ellenőrizni kell a munkaeszközök épségét, munkát csak megfelelően kioktatott személyzet végezhet, folyamatos műszaki felügyelet, ill. irányítás mellett.

A daruzási/emelési munkák során betartandók a teheremelésre és mozgatásra vonatkozó általános munkavédelmi előírások, a daru emelési körzetén belül állni, függő teher alatt

tartózkodni **SZIGORÚAN TILOS!!** A beemelést egy felelős vezető, vagy a kötöző irányítja, csak az ő jelzésére kezdhető meg a teher emelése és végezhető minden művelet.

Beemelés közben a elemen állni **TILOS!**

Munkavégzés során védőkesztyűt és védősisakot kell alkalmazni.

Munkavégzés a vonatkozó munkavédelmi és munkabiztonsági előírások betartásával!

Kérjük, hogy a Beépítési Ellenőrzési Listát a megrendelő/kivitelező kitöltve küldje vissza számunkra. Ennek hiányában a garanciális igényeket a gyártó elutasíthatja.